



АДАПТЕР V2L (VEHICLE-TO-LOAD) РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**Для автомобилей
с поддержкой V2L**

Адаптер V2L (Vehicle-to-Load) позволяет использовать энергию высокой ёмкости, накопленную в вашем электромобиле, для зарядки и питания различных устройств — электровелосипедов, электрического кемпингового оборудования или бытовых приборов. Функция продолжает работать даже при выключенном автомобиле. Для использования этой системы необходим адаптер V2L.

Адаптер V2L превращает ваш электромобиль в переносной источник питания для различных электрических устройств и оборудования. Однако при использовании необходимо соблюдать осторожность.

Характеристики адаптера V2L

Входное/выходное напряжение: 230 В / 50 Гц

Максимальная потребляемая мощность: 3,6 кВт (16 А)

Защита: Оснащён системой безопасности, предотвращающей перегрузку.

Области применения: Используется для передачи энергии высокоёмкой батарее электромобиля электрическим устройствам, оборудованию или другим электромобилям, для их зарядки и работы, а также для превращения электромобиля в мобильный источник питания высокой ёмкости.

Внимание: Ни в коем случае не подключайте адаптер V2L к электросети (электропроводке дома или предприятия). V2L не является стационарной аккумуляторной системой. Это кабель передачи энергии, предназначенный для отдачи мощности высокоёмкой батарее электромобиля в виде электрической энергии.

Меры безопасности и предупреждения

1- **Электрическая опасность:** Электричество, подаваемое через 2-контактную розетку адаптера V2L, несёт те же риски, что и обычные бытовые розетки в вашем доме.

2- **Не используйте мокрыми руками:** Никогда не беритесь за адаптер или зарядный порт мокрыми руками.

3- **Контакт с водой:** Не допускайте контакта адаптера с водой (дождь, пролитая жидкость и т. п.).

4- **Не используйте металлические предметы:** Не вставляйте металлические предметы в разъёмы адаптера.

5- **Не разбирайте:** Не пытайтесь разбирать адаптер: возможны поражение электрическим током или возгорание.

6- **Состояние соединений:** Не используйте адаптер при ослабленных соединениях.

7- **Не оставляйте без присмотра:** Никогда не оставляйте устройства без присмотра, пока адаптер подключён.

Как пользоваться адаптером V2L

- 1- Откройте крышку зарядного порта электромобиля.
- 2- Вставьте адаптер V2L в зарядный порт и проверьте световые индикаторы автомобиля.
- 3- Нажмите кнопку «Вкл.» на адаптере.
- 4- Подключите электроприбор к розетке адаптера и начните пользоваться им.
- 5- По окончании использования нажмите кнопку питания на адаптере, чтобы выключить его.
- 6- Извлеките адаптер и закройте крышку зарядного порта.

Технические характеристики	
Тип разъёма со стороны автомобиля	Type 2
Тип выходной розетки	Бытовая розетка 220 В
Максимальный ток	До 16 А
Степень защиты входа	IP54 (влагостойкий)
Степень защиты выхода	IP54, резиновая колодка розеток с крышкой
Диапазон рабочих температур	от -40 °C до +50 °C
УФ-защита	ДА
Сечение кабеля	TS EN 50525-2-11 6mm
Размеры (макс. / длина)	300 см без разъёма и колодки
Масса	1220 г
Соответствие	CE
Гарантийный срок	24 месяца (2 года)

Гарантия и условия

Производитель ремонтирует или заменяет изделия, признанные дефектными в течение гарантийного срока 24 месяца, при соблюдении следующих условий:

- 1- В изделие не должны быть внесены изменения.
- 2- Изделие должно использоваться в соответствии с руководством по эксплуатации.

Случаи, не покрываемые гарантией:

- 1- Повреждения, вызванные неправильным использованием, небрежностью, стихийными бедствиями или ненадлежащей транспортировкой.
- 2- Случайные или умышленные повреждения.

Все расходы на доставку несёт покупатель.

Данное руководство применимо ко всем электромобилям с поддержкой V2L. За сведениями, относящимися к конкретной модели вашего электромобиля, обращайтесь к технической документации производителя.

Bemis Teknik Elektrik A.Ş.

Bursa Organize San. Böl. Yeşil Cad. No:19 Nilüfer / Bursa / TÜRKİYE

Тел.: +90 224 363 30 65 **Эл. почта:** info@bemis.com.tr

www.bemis.com.tr